


EFML
SOROSENPERÄ, II, FINLAND

LAT 65 18.0 N
LONG 025 25.0 E

LANDING CHART



LENTOPAIKAN YLLÄPITÄJÄ OPERATOR		lin ilmailukerho ry TEL +358 50 3282785						
ACC-YKSIKKÖ/ACC UNIT		Tampere ACC TEL +358 3 286 5172, FAX +358 3 286 5199						
POLTTOAINE/ FUEL AVAILABILITY		NIL (Huoltoasema 3 km päässä/Gasoline station 3km)						
VALAISTUS/LIGHTING		NIL						
RMK		Yksityinen/Private PPR UNDER EFOU TMA 1100ft - FL 95, EFOU TWR 124.400, EFOU ATIS 135.450 Majoitusta lin sillat (noin 5 km) Kauppa/huoltoasema Autokeidas (noin 3 km)						
Taksi +358 8 106466 Lentopaikan pääll +358 40 5005 123 Kauppa/huoltoas +358 40 3501881 Majoitus +358 8 817 3300		RWY	RWY BRG	TRH COORD	DMN (m)	LDA (m)	SFC	PAPI
		12	NIA	NIA	600 x 5	750	ASP	NIL
		30	NIA	NIA	(750 x 20)	750	(GRVL)	NIL
		MAG VAR, annual chg		ELEV ft (m)	FREQ (MHz)	ATIS (MHz)	ACC SECT FREQ (MHz)	
		9,2° E (Jan 2010)+0.1°		40 (12)	123.650	NIL	124.200	

www.netikka.net/paulisalo

Kartan käyttö ilmailuun omalla vastuulla/Unofficial chart
Kartan mittasuhteet voivat poiketa todellisuudesta/Not in scale

©Pauli Salo 29.8.12.2012